

## HARLEQUIN 乙烯基地板清潔及維護

對於 Harlequin 舞台及排練室的地板清潔和維護需要更實用的協助，我們推薦以下做法。

### 初步清潔

新的乙烯基地板可以用 Harlequin Vinyl Dance Floor Cleaner 清洗。這是一種酸鹼度 PH 值 6-8 中性清潔劑，可去除製造過程中造成的標記和所有殘滓。1:40 的可以使用在稍微弄髒的地板上作為初次潔淨。對中度至嚴重程度的污垢應該使用 1:10 的替代。其後用刷或洗滌機清潔。最後以清水沖洗地板至完全乾透。1:10 稀釋，一份清潔劑可清潔 50 平方米。1:40 稀釋可清潔 200 平方米。

一旦完成了初步清潔，Harlequin Vinyl Dance Floor Cleaner 可以作為您的日常清潔劑或實施以下的保護製度。

### 照料和保護地板

Harlequin 提供了產品保護地板表面，減少維修及可幫助使你的 Harlequin 地板像新的一樣。

Harlequin Dressing 是一種乳化丙烯酸，專門為給予地板長久有效而堅硬的保護塗層。在完全地乾淨和乾燥地板上，塗上 2 層 Harlequin Dressing，可使用拖把確保地板上的塗層平均及稀薄。塗上第一層薄膜後靜待 30-40 分鐘至完全乾透，第二層薄膜需跟第一層以垂直方向塗上，大約 2-3 小時讓其完全乾透後方可使用。

Harlequin Maintainer 是一種能在清潔過程中產生一層保護層的清潔劑，並增加耐擦性，並減少污垢建立。它也可以被拋光至產生光澤。塗上 2 層 Harlequin Dressing 薄膜及待其乾透後，用溫水以 1:8 Harlequin 並塗在地板上，當地板不潔時都可使用保護劑，如需求有拋光效果，可以冷水代替。

Harlequin Dressing Remover 是一種濃縮而有效率的清潔劑，它被設計為能夠徹底去取清潔原有的地板修飾層，從而讓 Harlequin Dressing 和 Harlequin Maintainer 能夠有效地發揮效用。我們建議每隔六個月時間，就需要用 Dressing Remover 去取保護層，其後重新塗上 Dressing 及 Maintainer。以 1:10 比例稀釋，平均地塗上地板後待上 10-15 分鐘，塗層會變成白色，以清水清洗。當地板乾透後，重覆塗上 2 層 Dressing 及一層 Maintainer，地板便可使用。如果還有 Dressing Remover 殘留在地上或地板未完成乾透，地板會呈白色及看起來不調和。

最難去除又最常見的印通常來自鞋底。如果使用 Harlequin Vinyl Dance Floor Cleaner 未能去除印記或遇上頑固標記時，可使用甲基化酒精。殘留物需用清水沖洗及徹底乾透。如果使用強力的溶劑例如汽油或丙酮，你的 Harlequin 地板很有可能會損毀，建議首先與我們溝通！

